



**(DK) BEMÆRK**

- Hiv aldrig i ledningen når stikket skal tages ud af kontakten.
- Lysglobusen er ikke legetøj. Når den bruges af børn, skal der være en voksen til stede.
- Lysglobusen er et elektrisk apparat, som er egnet til at stå på hævede overflader. Man skal sikre sig, at den står stabilt, så man undgår, at den skrider eller falder ned.
- Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af fabrikanten eller af fagfolk.
- Hvis globusen ikke lyser, når den modtages, eller hvis den lyser uregelmæssigt, følg da vejledningen om udskiftning af elpæren, for at kontrollere om pæren er skruet rigtigt fast.
- Opbevar denne vejledning til senere brug.

**UDSKIFTNING AF ELPÆREN:**

- Der skal slukkes for strømmen, når pæren udskiftes. Løft forsigtigt den gradinddelte bue (meridianen) indtil det øverste punkt, som globusen drejer rundt om, befinder sig udenfor kuglen (fig. 1).
- Uden at spidsen kommer i berøring med globusens overflade, aftages kuglen i henhold til de to bevægelser som er vist med pilene <2 - 3> i fig. 2.
- Når globusen er fjernet, skrues pæren i (fig. 3). Brug kun elpærer med en lille fatning.

**BEMÆRK**

- Til globuser med en diameter på 20, 25 og 30 cm må kun bruges elpærer med en effekt på max 25 Watt (sokkel E14 kugleformet). Til globuser med en diameter på 40 cm må kun bruges elpærer med en max effekt på 40 Watt (sokkel E14 kugleformet).
- Globusen sættes i sin oprindelige position ved at gentage punkt 1 og 2 i omvendt rækkefølge.

**MONTERING AF GLOBUSEN**

- Lysglobuser kan leveres monteret eller med løs fod. Hvis globusen i denne æske består af to dele - globus og fod, følges denne monteringsvejledning:
- 1) sæt meridianens nederste del (med gevind eller med bajonettfatning) ned i foden
  - 2) drej foden indtil den sidder helt tæt.