



(E) ATENCIÓN

- No quitar nunca el enchufe tirando del cable.
- El globo iluminado no es propiamente un juguete. Si es utilizado por los niños, debe ser vigilado por un adulto.
- El globo iluminado es un aparato eléctrico adaptado para ser apoyado sobre superficies planas. Hay que asegurarse de que esté colocado de forma estable, para evitar riesgos de deslizamiento ó caída.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser sustituido por el constructor ó personal cualificado.
- En caso de recibir un globo que no se encienda o que se encienda irregularmente, averiguar, siguiendo el procedimiento del cambio de lámpara, si esta está atornillada correctamente.
- Guardar esta hoja instrucciones para futuras referencias.

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR LA LÁMPARA DE LUZ

- **ATENCIÓN:** No cambiar la lámpara antes de quitar la corriente. Levantar con cuidado el arco graduado hasta que el pivote de arriba se halle fuera de la esfera (fig. 1).
- Sacar la esfera siguiendo la dirección indicada por la flecha 2 y luego levantarla en la dirección indicada por la flecha 3 sin rayar la superficie del globo con el pivote (fig. 2).
- Cuando se haya sacado el globo, destornillar la lámpara y reemplazarla. Emplear sólo lámparas en forma esférica sin casquillo Mignon (fig. 3).

ATENCIÓN: Se aconseja que la potencia no sea más de 25 Watos (E14) para las esferas de 20, 25 y 30 cm. y de 40 Watos (E14) para la esfera de 40 cm. Para colocar el globo en su posición original, repetir la operación 2 y luego la operación 1.

INSTRUCCIONES PARA MONTAR EL GLOBO

Los globos iluminados pueden ser suministrados ya desmontados o con base para montar. Si el globo contenido en esta caja está compuesto por dos partes (globo y base), para realizar el montaje proceder como sigue:

- A) - Colocar la parte inferior del meridiano (roscada o con conexión a bayoneta), en la base
- B) - Girar la base hasta obtener una perfecta unión.